

# #840 DOMINO EXPRESS POWER DEALER

Für einen oder mehrere Spieler ab 6 Jahre

D

INHALT: 1 Power Dealer, 1 Domino Schnelllader, 50 Domino Steine, 1 Brücke und Anleitungen

## BATTERIEN (nicht mitgeliefert)

Die Batterienöffnung in Pfeilrichtung ganz aufschieben. Lege 2 AA (1,5 V) Batterien wie angegeben ein. Schiebe die Öffnung wieder zu.

## DAS FÜLLEN DES HALTERS

Lege für einen optimalen Gebrauch 31 Domino Steine auf eine ebene Fläche. Fasse den Halter, wie in Abbildung 1 angegeben, an, der Pfeil muß sich oben am Halter befinden! Setze den Halter auf einen Dominostein und drücke ihn vorsichtig nach unten, so daß der Dominostein in den Halter einrastet. Wiederhole dies mit den restlichen Dominosteinen. **AUFGEPAßt:** Für einen optimalen Gebrauch raten wir, einen Halter mit nicht mehr als 31 Steinen zu füllen. 31 Dominos passen in den Halter: 30 Steine werden vom Power Dealer aufgestellt und 1 Dominostein verbleibt oben im Halter, um den Füllvorgang und das Aufstellen zu erleichtern.

## DAS FÜLLEN DES POWER DEALERS

Der Hebel im Power Dealer (siehe Abbildung 2) muß sich ganz nach innen befinden, so daß der Halter ungehindert aufgesetzt werden kann. Steck den Hebel durch den Schlitz nach außen, dann schalte den Power Dealer schnell ein und wieder aus, so daß der Hebel nach innen geht. Drehe jetzt den Halter vorsichtig herum, so daß sich der Pfeil am unteren Ende befindet. Denke daran, daß der Pfeil auf dem Halter in dieselbe Richtung wie der Pfeil auf dem Power Dealer zeigt. Stelle den Halter jetzt vorsichtig auf seinen Platz im Power Dealer, wie in Abbildung 2 angegeben.

## DAS AUFSTELLEN DER DOMINOSTEINE

Stelle den Power Dealer auf eine ebene und "glatte" Fläche. Der Ein/Aus-schaltknopf befindet sich seitlich am Power Dealer. Schiebe den Knopf auf "On" und der Power Dealer beginnt sofort damit, die Dominosteine in einer geraden Linie aufzustellen. Möchte man eine Kurvenbahn machen braucht man nur den Power Dealer leicht in die richtige Richtung zu drücken. Jetzt ist alles bereit, um eine spektakuläre Domino-Expressbahn herzustellen! IST DIE BAHN FERTIG, STOSSE AN UND GENIEßES!

Per 1 o più giocatori da 6 anni

I

CONTENUTO: 1 Power Dealer, 1 torre di Domino, 50 tessere di Domino, 1 Ponte e istruzioni per l'uso.

## BATTERIE (non incluse)

Apri la porta delle batterie completamente facendola scorrere nella direzione della freccia. Metti 2 batterie AA (1,5 V) come indicato. Poi chiudi la porta facendola scorrere.

## CARICARE LA TORRE

Per un uso ottimale metti 31 tessere di Domino su una superficie piana. Tieni la torre come indicato nella figura 1, la freccia deve essere visibile in capo alla torre! Metti la torre su una tessera di Domino e spingila in giù con prudenza finché la tessera di Domino arriva nella torre. Ripeti questo con le altre tessere di Domino. **ATTENZIONE:** Per l'uso ottimale consigliamo di mettere al massimo 31 tessere in una torre. 31 tessere di Domino vanno nella torre: 30 tessere vengono sistemate dal Power Dealer e 1 tessera rimane nella torre per rendere più facile il processo di caricare e sistemare.

## CARICARE IL POWER DEALER

Il braccio nel Power Dealer (vedi figura 2) deve essere dentro completamente, così che la torre può arrivare al suo posto liberamente. Quando il braccio si trova fuori della fessura, accendi e spegni il Power Dealer velocemente, così che il braccio va dentro. Poi capovolgi la torre prudentemente, così che la freccia si trova di sotto. Sta' attento che la freccia sulla torre e quella sul Power Dealer indicano la stessa direzione. Poi metti la torre prudentemente al suo posto nel Power Dealer come indicato nella Figura 2.

## SISTEMARE LE TESSERE DI DOMINO

Metti il Power Dealer su una superficie piana e "liscia". Il bottone per accendere e spegnere (on/off) si trova alla parte laterale del Power Dealer. Metti il bottone alla posizione "on" e il Power Dealer subito comincerà a mettere le tessere di Domino in una linea diritta. Quando vuoi fare delle curve nel tuo percorso, basta spingere il Power Dealer leggermente nella direzione giusta. Adesso tutto è pronto per fare un percorso di Domino Express spettacoloso! QUANDO IL PERCORSO È PRONTO, DA' UNA SPINTA ... E TI GODI LO SPETTACOLO!




FIG. 1




FIG. 2

arrow on tower / pjl op magazijn  
fleche du chargeur / Pfeil am Halter  
Pfeil am Halter / freccia sulla torre

arrow on Power Dealer  
pjl op Power Dealer  
fleche du Power Dealer  
Pfeil am Power Dealer  
freccia sul Power Dealer

batteries / batterijen / piles  
batterien / batterie

arm / arm / manette  
Hebel / braccio

- (GB) Ask for more spectacular Domino Express sets and stunts.
- (NL) Vraag naar nog meer spectaculaire Domino Express sets en stunts.
- (F) Demandez encore plus de coffrets et de cascades Domino Express spectaculaires.
- (D) Erkundige Dich nach noch mehr spektakulären Domino Express Sätzen und Stunts.
- (I) Chiedi per gli altri set e le altre acrobazie spettacolosi di Domino Express.

DOMINO EXPRESS MINI BAG      DOMINO EXPRESS PROMO  
DOMINO EXPRESS CLASSIC      DOMINO EXPRESS POWER DEALER  
DOMINO EXPRESS GALAXY

© GOLIATH BV - POBOX 51 - NL-8050 AB - HATTEM - HOLLAND - TEL:+31-38-44 43093 - FAX: +31-38-44 46109

# #840 DOMINO EXPRESS POWER DEALER

For 1 or more players, ages 6 and up.

GB

CONTENTS: 1 Power Dealer, 1 Domino Tower, 50 Dominoes, 1 Bridge, instructions.

## INSERTING THE BATTERIES

Slide the battery door all the way up (in the direction of the arrow) and gently remove it from the Power Dealer. Look at the drawing inside the battery compartment and insert two AA batteries as shown. Slide the door back on and push down gently until it clicks into place. Suggestion: Alkaline batteries will last longer than rechargeable batteries.

## LOADING THE DOMINO TOWER

Spread 31 dominoes on a level surface. Hold the Domino Tower as shown in Figure 1 (the arrow is at the TOP of the Tower), place it over a domino and push down gently. Do the same with the other dominoes. NOTE: One end of each domino is smooth and the other end has a small plastic bump. Load the dominoes so the smooth end points in the same direction as the arrow at the top of the Tower.

## LOADING THE POWER DEALER

The arm in the Power Dealer (see Figure 2) should be completely inside, not pointing out of the slot. If it is, quickly turn the unit on and then off so the arm goes back inside the slot. Gently turn the loaded Domino Tower upside down so the arrow is on the bottom. Push the top domino down so it goes inside the Tower. Make sure that the arrow on the Tower and the arrow on the Power Dealer point in the same direction. Gently place the Tower on the Power Dealer as shown in Fig.2.

## SETTING UP THE DOMINOES

Place the Power Dealer on a flat surface. The on/off switch is on the side of the Power Dealer. Push it to the "on" position and the Power Dealer will automatically start setting up the dominoes for you in a straight line! If you want to add twists and curves to your set-up, gently guide the Power Dealer in the direction you want. That's all there is to creating incredible Domino Express set-ups!

F

Pour 1 ou plusieurs joueurs. A partir de 6 ans.

CONTIENT: Le Power Dealer, 1 chargeur pour les dominos, 50 dominos, 1 Pont, le mode d'emploi.

## INSERTION DES PILES

Glissez le couvercle du compartiment des piles dans la direction de la flèche et enlevez-le. Insérez 2 piles AA en faisant attention aux polarités. Remettez le couvercle. Important: Les piles alcalines fonctionnent plus longtemps que les piles rechargeables.

## COMMENT REMPLIR LE CHARGEUR

Étalez 31 dominos avec le côté plat vers le haut sur une surface lisse. En tenant le chargeur de la façon indiquée ci-dessous (la flèche vers le haut), descendez-le doucement sur un domino. Faites pareil avec tous les dominos. (IMPORTANT: Un bout de chaque domino est lisse et l'autre bout a une petite bosse. Remplissez le chargeur en faisant attention que le bout lisse est dans la direction de la flèche.)

## COMMENT PLACER LE CHARGEUR SUR LE POWER DEALER

La manette du Power Dealer doit être à l'intérieur de la machine. Si elle est à l'extérieur, mettez le Power Dealer en marche jusqu'à ce qu'elle rentre. Retournez doucement le chargeur (maintenant, la flèche doit être en bas). Appuyez sur le domino qui se trouve en haut afin qu'il entre complètement dans le chargeur. Assurez-vous que la flèche du chargeur et la flèche du Power Dealer vont dans le même sens. Placez doucement la tour sur le Power Dealer comme indiqué ci-dessous.

## COMMENT POSER LES DOMINOS

Placez le Power Dealer sur une surface plane et mettez-le en marche en poussant l'interrupteur sur la position "on". Le Power Dealer démarrera automatiquement et mettra en place les dominos en les alignant parfaitement! Si vous voulez des courbes, guidez doucement le Power Dealer dans la direction désirée. Grâce à Power Dealer, il devient très facile de créer des circuits incroyables avec les dominos des coffrets Domino Express.

NL

Voor 1 of meer spelers vanaf 6 jaar

INHOUD: 1 Power Dealer, 1 magazijn, 50 Domino stenen, 1 Brug en instructies.

## BATTERIJEN (niet bijgeleverd)

Schuif het batterijdeurtje helemaal open in de richting van de pijl. Plaats 2 AA (1.5V) batterijen zoals aangegeven. Schuif nu het deurtje weer dicht.

## LADEN VAN HET MAGAZIJN

Leg voor optimaal gebruik 31 Domino stenen op een vlakke ondergrond. Pak het magazijn vast zoals aangegeven is in figuur 1, de pijl moet boven aan het magazijn zichtbaar zijn! Zet het magazijn op een Domino steen en duw het voorzichtig naar beneden zodat de Domino steen in het magazijn komt. Herhaal dit met de andere Domino stenen. LET OP: Voor optimaal gebruik adviseren wij niet meer dan 31 stenen in één magazijn te doen. 31 Domino's passen in het magazijn: 30 stenen worden door de Power Dealer neergezet en 1 Domino steen blijft boven in het magazijn zitten om het verloop van laden en neerzetten te vergemakkelijken.

## LADEN VAN DE POWER DEALER

De arm in de Power Dealer (zie figuur 2) moet helemaal naar binnen zijn, zodat het magazijn vrij op zijn plaats kan komen. Steekt de arm door de gleuf naar buiten, doe dan de Power Dealer snel aan en weer uit, zodat de arm naar binnen gaat. Draai nu het magazijn voorzichtig om, zodat de pijl onderaan zit. Denk erom dat de pijl op het magazijn in dezelfde richting wijst als de pijl op de Power Dealer. Plaats het magazijn nu voorzichtig op zijn plaats in de Power Dealer zoals aangegeven in figuur 2.

## OPZETTEN VAN DE DOMINO STENEN

Plaats de Power Dealer op een "gladde" ondergrond. De on/off knop zit aan de zijkant van de Power Dealer. Schuif de knop op de "on"-positie en de Power Dealer zal direct beginnen de Domino stenen in een rechte lijn te zetten. Als je bochten in je baan wilt maken, hoef je alleen maar de Power Dealer licht in de juiste richting te duwen. Alles is nu klaar om een spectaculaire Domino Express-baan te maken! BAAN KLAAR, GEEF EEN ZETJE ..... EN GENIETEN MAAR !!